PERIPHERAL INSTRUCTION MANUAL — ENGLISH

THANK YOU FOR PURCHASING THIS ACCESSORY. FOR YOUR PERSONAL SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS, BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE CAREFULLY READ THIS INSTRUCTION MANUAL AND THE QUICK START GUIDE. PLEASE RETAIN ALL MANUALS AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE ACCESSORY.

⚠ IMPORTANT HEALTH AND SAFETY WARNINGS

WARNING — **Do not use the peripheral if you have heart, respiratory or other physical impairments that limit your physical activity. If you have any doubts, consult with a physician.**

Please read the following precautions before using the peripheral.

(1) Avoid excessive play. It is recommended that parents monitor their children for appropriate play. (2) If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, stop and rest them for several hours before playing again. (3) Take frequent breaks to avoid any discomfort or cramping in your hands. (4) If you experience discomfort or cramping in your hands, try different play styles to find the one most comfortable for you. If you continue to experience discomfort or cramping after taking frequent breaks, stop playing and consult a physician. (5) The peripheral must be used with care to avoid injury. Activision will not be liable from injuries resulting from improper use of the peripheral.

PRODUCT CARE

(1) Keep the peripheral dry and away from open flames or other heat sources. (2) Do not leave the peripheral in a dusty or humid place. (3) Do not modify or disassemble the peripheral under any circumstances. (4) Never stand on the peripheral. (5) Use a dry cloth to clean the peripheral, never use chemicals. (6) Use the peripheral only with the appropriate gaming system for which it was designed. (7) Regularly inspect the peripheral.

TROUBLESHOOTING

If the racing wheel grip does not operate, or operates incorrectly, check the steps below before seeking assistance:

Make sure the Wii Remote™ is correctly installed in the racing wheel grip • Make sure the game you are attempting to use with the racing wheel grip supports the peripheral • Make sure that the lens on the Wii Remote is clean and uncontaminated with dirt or other foreign matter • Make sure that the batteries in the Wii Remote are not depleted • Make sure that the Wii Remote is synchronized with the Wii™ console (see instructions in the Wii Operations Manual included with the console) • Review the Wii Remote troubleshooting section in the Wii Operations Manual for complete information on troubleshooting solutions for the Wii Remote.

If your peripheral still does not operate correctly after applying the troubleshooting steps, please visit: http://activision.com/support for assistance.

LIMITED HARDWARE WARRANTY

Activision warrants to the original consumer purchaser of this hardware or accessories (collectively, the "Hardware") that the Hardware will be free from defects in material and workmanship for 180 days from the date of purchase for consumer purchases made in the U.S. If the purchaser finds the Hardware defective within 180 days of original purchase, Activision agrees to replace, free of charge, such Hardware discovered to be defective within such period as long as the Hardware is still being manufactured by Activision. In the event that the Hardware is no longer available, Activision retains the right to substitute a similar product of equal or greater value. Any replacement Hardware will be new or refurbished or serviceably used, at Activision's option, and comparable in function and performance to the original Hardware. This warranty is limited to the Hardware as originally provided by Activision and is not applicable to normal wear and tear. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect has arisen through abuse, mistreatment, or neglect.

This remedy is the purchaser's sole, exclusive remedy, and is in lieu of all other express warranties. Any implied warranties on this product prescribed by statute, including but not limited to an implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, are expressly limited in duration to the 180-day period described above. For consumer purchases made outside the U.S., consumers may have different or additional rights depending on the laws of the country of purchase. Activision reserves the right to modify this warranty prospectively at any time and from time to time in our sole discretion.

When returning any Hardware for warranty replacement please visit: http://warranty.activision.com for information on initiating and completing the warranty replacement process. For all warranty replacements, send the original Hardware in its original packaging, or with suitable protective packaging (e.g., bubble wrap or other cushioned packaging), and include: (1) a photocopy of your dated sales receipt; (2) your name and return address typed or clearly printed; and (3) your Return Materials Authorization ("RMA") number or other information provided to you from our warranty system (if you have initiated a claim via such system). NOTE: Tracking numbers are recommended for all shipped materials.

For customers in North America: Please contact Activision Customer Support for an RMA by telephone at 1-800-225-6588 or via the web at http://www.activision.com/support.

For customers in Europe: Visit http://www.activision.com/support to contact your local Customer Support team for assistance with warranty replacements.

For customers in Australia: Please return defective stock to the retail store within 180 days from date of purchase for either exchange or refund.

LIMITATION ON DAMAGES. IN NO EVENT WILL ACTIVISION BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE, LOSS OF USE OF THE HARDWARE OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, CLAIMS OF THIRD PARTIES, INJURY TO PROPERTY, AND LOSS OF GOODWILL. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW (1) THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, or (2), LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

DECLARATION OF CONFORMITY

Activision hereby declares this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2009/48/EC. This declaration of conformity is published on our website. Please visit http://docs.activision.com

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Dispose of this product in accordance with local and national disposal regulations (if any), including those governing the recovery and recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2002/96/EC).

MODE D'EMPLOI DU PÉRIPHÉRIQUE — FRANÇAIS

MERCI D'AVOIR ACHETÉ CET ACCESSOIRE. POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET LE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE AVANT TOUTE UTILISATION. VEUILLEZ CONSERVER TOUS LES MANUELS, ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'ACCESSOIRE.

⚠ AVERTISSEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

ATTENTION — **n'utilisez pas ce périphérique si vous souffrez de problèmes cardiaques ou respiratoires, ou de tout autre problème physique pouvant limiter votre activité physique. Si vous avez le moindre doute, consultez votre médecin.**

Veuillez lire attentivement les précautions suivantes avant toute utilisation du périphérique.

(1) Évitez les périodes de jeu trop longues. Il est recommandé aux parents de surveiller leurs enfants. (2) Si vous ressentez de la fatigue ou de la gêne au niveau des mains, des poignets, des bras ou des yeux en cours de jeu, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu. (3) Faites des pauses fréquentes pour éviter tout risque de gêne ou de crampes au niveau des mains. (4) Si vous ressentez une gêne ou des crampes au niveau des mains, essayez de jouer de différentes manières afin de trouver la position la plus confortable. Si vous continuez à ressentir une gêne ou des crampes après plusieurs pauses rapprochées, arrêtez de jouer et consultez votre médecin. (5) Utilisez le périphérique avec précaution afin d'éviter tout risque de blessure. Activision ne saurait être tenu responsable des blessures résultant d'une mauvaise utilisation du périphérique.

ENTRETIEN DU PRODUIT

(1) Ranger le périphérique à l'abri de l'humidité et à l'écart des flammes ou de toute source de chaleur. (2) Ne pas laisser le périphérique dans un endroit poussiéreux ou humide. (3) Ne modifiez et ne démontez en aucun cas le périphérique. (4) Ne jamais se tenir debout sur le périphérique. (5) Utiliser un chiffon sec pour nettoyer le périphérique. Ne jamais utiliser de produits chimiques. (6) N'utiliser le périphérique qu'en association avec le système de jeu pour lequel il a été spécifiquement conçu. (7) Examiner régulièrement le périphérique.

DÉPANNAGE

Si l'étui de protection pour volant ne fonctionne pas, ou ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points ci-dessous avant de demander de l'assistance :

Assurez-vous que la télécommande Wii est correctement installée dans l'étui de protection pour volant. • Assurez-vous que le jeu que vous souhaitez utiliser avec l'étui de protection pour volant est compatible avec le périphérique. • Assurez-vous que le pointeur de la télécommande Wii est propre. • Assurez-vous que les piles de la télécommande Wii ne sont pas vides. • Assurez-vous que la télécommande Wii est bien synchronisée avec la console Wii (consultez les instructions du mode d'emploi Wii livré avec la console.) • Consultez la section dépannage de la télécommande Wii du mode d'emploi Wii pour en savoir plus sur les solutions de dépannage de votre télécommande Wii.

Si votre périphérique ne fonctionne toujours pas correctement après ces étapes de dépannage, rendez-vous sur le site http://activision.com/support pour obtenir de l'aide.

GARANTIE MATÉRIEL LIMITÉE

Activision garantit à l'acquéreur initial de ce matériel ou de ces accessoires (collectivement désigné sous le nom « Matériel ») que le Matériel est exempt de tout défaut matériel et fonctionnel pour une durée de 180 jours à compter de la date d'achat pour les achats effectués aux États-Unis. Si l'acheteur découvre un défaut du Matériel pendant les 180 jours suivant la date d'achat originale, Activision accepte de remplacer, sans frais, tout Matériel s'avérant défectueux au cours de cette période, à condition que le Matériel soit toujours fabriqué par Activision. Si le Matériel n'est plus disponible, Activision se réserve le droit de lui substituer un produit semblable de valeur égale ou supérieure. Tout Matériel de remplacement sera neuf ou réusiné ou réutilisable, à la discrétion d'Activision, et de fonction et performance comparables au Matériel original. Cette garantie se limite au Matériel original fourni par Activision et ne s'applique pas à l'usure normale. Cette garantie est nulle et non applicable en cas de défaut découlant d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence.

Ce recours est le seul et unique recours de l'acheteur et remplace toute autre garantie expresse. Toutes les garanties implicites de ce produit réglementées par statut, incluant, mais sans s'y limiter, toutes garanties implicites de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées expressément à la durée de 180 jours décrite précédemment. Pour les achats effectués en dehors des États-Unis, les clients peuvent disposer de droits différents ou supplémentaires en fonction des lois en vigueur dans le pays d'achat. Activision se réserve le droit de modifier cette garantie à l'avenir, à tout moment, et parfois à sa seule discrétion.

Si vous retournez du Matériel pour un remplacement sous garantie, veuillez visiter http://warranty.activision.com pour connaître le processus de remplacement sous garantie. Pour tout remplacement sous garantie, veuillez envoyer le Matériel original dans son emballage d'origine, ou dans un emballage de protection (par exemple, du papier à bulles ou tout autre emballage rembourré), et inclure les éléments suivants: (1) une photocopie de votre facture datée; (2) vos nom et adresse de retour imprimés ou en caractères d'imprimerie clairs; et (3) votre numéro de retour autorisé (« RMA ») ou toute autre information fournie par notre système de garantie (si vous avez lancé un processus d'échange via un tel système). REMARQUE : il est recommandé de posséder un numéro de suivi pour tout le matériel envoyé.

Pour les clients d'Amérique du Nord : contacter le support clients d'Activision pour obtenir un numéro de retour autorisé, par téléphone au 1-800-225-6588 ou en ligne à l'adresse http://www.activision.com/support

Pour les clients en Europe : visitez http://www.activision.com/support pour contacter l'équipe du support clients de votre région et obtenir de l'aide avec les remplacements sous garantie.

LIMITATION RELATIVE AUX DOMMAGES. EN AUCUN CAS ACTIVISION NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS FAISANT SUITE À UNE RUPTURE DE GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, UN ACTE DÉLICTUEL OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. DE TELS DOMMAGES INCLUENT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D'ÉCONOMIES OU DE REVENUS, LA PERTE DE L'UTILISATION DU MATÉRIEL OU DE TOUT ÉQUIPEMENT ASSOCIÉ, LE COÛT DU REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT, LES RÉCLAMATIONS DE TIERS, LE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ ET LA PERTE DE BIENS INCORPORELS. CERTAINS ÉTATS/PROVINCES/PAYS NE PERMETTENT PAS (1) D'EXCLUSION OU DE LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS; ou (2), DE LIMITATIONS SUR LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS PRÉCÉDENTES ET/OU EXCLUSIONS OU LIMITATION DE RESPONSABILITÉ NE S'APPLIQUE DANS VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE JURIDICTION À UNE AUTRE.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Activision déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences et aux autres provisions de la directive 2009/48/EC. Cette déclaration de conformité est publiée sur notre site Web. Veuillez visiter http://docs.activision.com.

INFORMATIONS SUR L'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Jetez ce produit selon les réglementations locales et nationales en vigueur (le cas échéant), y compris celles régissant la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE Directive 2002/96/EC).

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL PERIFÉRICO — ESPAÑOL

GRACIAS POR ADQUIRIR ESTE ACCESORIO. POR SU PROPIA SEGURIDAD Y LA DE OTROS, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. CONSERVE LOS MANUALES, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE REFERENTE AL ACCESORIO.

⚠ AVISO IMPORTANTE DE SALUD Y SEGURIDAD

AVISO — **no uses el periférico si sufres dolencias cardíacas, respiratorias u otro tipo de dolencias físicas que puedan limitar tu actividad. Si tienes dudas, consulta con un médico.**

Lee las siguientes advertencias antes de usar el periférico.

(1) Evita jugar en exceso. Se recomienda a los padres que vigilen la actividad de sus hijos durante el juego. (2) Si sientes dolor en manos o brazos, o si notas los ojos cansados o irritados, deja de jugar y descansa unas horas antes de retomar el juego. (3) Descansa con frecuencia para evitar incomodidad o calambres en las manos. (4) Si experimentas incomodidad o calambres en las manos, prueba diferentes estilos de juego hasta encontrar el que más se adecue a ti. Si sigues sufriendo malestar o calambres pese a realizar descansos, deja de jugar y consulta a un médico. (5) Debes usar el periférico con cuidado para evitar heridas. Activision no se hace responsable de las heridas resultantes de un uso inapropiado del periférico.

CUIDADO DEL PRODUCTO

(1) Guarda el periférico en un lugar seco y lejos de las llamas o de otras fuentes de calor. (2) No dejes el periférico en lugares húmedos o con polvo. (3) No modifiques o desmontes el periférico bajo ninguna circunstancia. (4) Nunca pises el periférico. (5) Usa un paño seco para limpiar el periférico. Nunca lo limpies con productos químicos. (6) Usa el periférico únicamente con el sistema de juego para el que fue diseñado. (7) Revisa con frecuencia el periférico.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el Racing Wheel Grip no funciona, o lo hace de manera incorrecta, siga estos pasos antes de buscar ayuda:

Asegúrese de que el mando de Wii esté instalado correctamente en el Racing Wheel Grip • Asegúrese de que el Racing Wheel Grip sea compatible con el juego con el que intenta usarlo. • Asegúrese de que las lentes del mando de Wii estén limpias, sin polvo o materia extrañas. • Asegúrese de que las pilas del mando de Wii no estén gastadas. • Asegúrese de que el mando de Wii está emparejado con la consola Wii (consulte el manual de instrucciones de la consola Wii para obtener más información). • Consulte la sección de resolución de problemas del manual de instrucciones de la consola Wii para obtener información sobre el mando de Wii.

Si el periférico sigue sin funcionar correctamente después de seguir los pasos de resolución de problemas, visite la siguiente dirección para obtener ayuda: http://activision.com/support.

GARANTÍA LIMITADA DEL HARDWARE

Activision garantiza al comprador original de este dispositivo o estos accesorios (en conjunto, el "Hardware"), que el Hardware no contiene defectos materiales ni de fabricación durante 180 días a partir de la fecha de compra en todas aquellas adquisiciones realizadas en EE. UU. Si el comprador hallase algún defecto en el mismo durante dicho periodo, Activision acuerda reemplazarlo, sin cargo adicional alguno, siempre que la empresa siga fabricándolo. Si el Hardware ya no estuviese disponible, Activision se reserva el derecho a reemplazarlo por un producto similar de valor igual o superior. El Hardware facilitado en sustitución será, a discreción de Activision, nuevo, arreglado o usado, y siempre en un estado de funcionamiento y rendimiento comparable al del Hardware original. Esta garantía está limitada al Hardware originalmente suministrado por Activision y no se aplica en casos de desgaste normal causado por el uso. Esta garantía no podrá aplicarse y será nula si el defecto del Hardware es debido a negligencias, excesos o errores en el uso.

Esta compensación es la única que puede recibir el comprador y sustituye a todas las demás garantías expresas. Toda garantía implícita sobre este producto prescrita por ley, incluida, aunque no exclusivamente, cualquier garantía implícita de comercialización o adecuación a un uso concreto, está expresamente limitada en duración al periodo de 180 días descrito anteriormente. En compras realizadas fuera de EE. UU., los consumidores pueden tener otros derechos adicionales en función de la legislación del país de adquisición. Activision se reserva el derecho a modificar la garantía en el futuro y en cualquier momento, a su entera discreción. Cuando la compra presente un vínculo estrecho con España, el vendedor o, en su caso, el fabricante responderá de las faltas de conformidad del Hardware durante un periodo de dos años de conformidad con lo establecido en la legislación española de consumidores y usuarios. Además, Activision Hardware Warranty Warehouse, ubicada en la República Checa, responderá de las faltas de conformidad del Hardware durante un plazo de 180 días desde la compra del mismo.

En caso de querer devolver cualquier Hardware para recibir el correspondiente reemplazo a cambio, visita http://warranty.activision.com para iniciar y completar el proceso de sustitución en garantía. Para cualquier sustitución de garantía, manda el Hardware original en su embalaje o con la protección necesaria (como papel de burbujas u otra protección) e incluye: (1) una fotocopia del recibo de compra con la fecha; (2) tu nombre y tu dirección de contacto mecanografiada o impresa con claridad y (3) tu número de autorización de devolución de material ("RMA") u otra información facilitada por nuestro sistema de garantía (si has iniciado una reclamación mediante ese sistema). NOTA: Se recomienda que existan números de seguimiento para todos los envíos de materiales.

Para los clientes de Norteamérica: póngase en contacto con un representante del servicio de atención al cliente de Activision para obtener una autorización de devolución de mercancía llamando al 1-800-225-6588 o a través de http://www.activision.com/support.

Para clientes en Europa: Visite http://www.activision.com/support para contactar con el equipo local de atención al cliente si necesita ayuda con las sustituciones dentro de la garantía.

LIMITACIÓN DE DAÑOS. ACTIVISION NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO ESTRICTO O CUALQUIER OTRA FIGURA JURÍDICA. DICHOS DAÑOS INCLUYEN, AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE, CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, GANANCIAS O INGRESOS, ASÍ COMO CUALQUIER PÉRDIDA DE HARDWARE O MATERIAL ASOCIADO, COSTE DE EQUIPO DE SUSTITUCIÓN, RECLAMACIONES DE TERCEROS, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y PÉRDIDA DE CLIENTELA. ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO PERMITEN (1) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, ni (2) LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA, POR LO QUE LAS ANTERIORES LIMITACIONES Y/O EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD PUEDEN NO SER APLICABLES EN TODOS LOS CASOS. ESTA GARANTÍA TE OTORGA DERECHOS LEGALES, AUNQUE PUEDES TENER OTROS DERECHOS EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN APLICABLE.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Activision declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2009/48/EC. Esta declaración de conformidad ha sido publicada en nuestro sitio Web. Visitat http://docs.activision.com.

INFORMACIÓN DE DESECHO DEL PRODUCTO

Desecha este producto en contenedores para pilas, conforme a las leyes locales y nacionales de desechos, incluidas aquellas relacionadas con la recuperación y reciclado de equipos eléctricos y electrónicos (Directiva WEEE 2002/96/EC).

MANUALE DELLE ISTRUZIONI DELLA PERIFERICA — ITALIANO

GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO. PER LA PROPRIA SICUREZZA E QUELLA ALTRUI, PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DELLE ISTRUZIONI E LA GUIDA INTRODUTTIVA. CONSERVARE TUTTI I MANUALI PERCHÉ CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL PRODOTTO.

⚠ IMPORTANTI AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

ATTENZIONE — **Non utilizzare la periferica se si soffre di problemi cardiaci, respiratori o altri disturbi considerati pericolosi per lo svolgimento dell'attività fisica. In caso di dubbi, consultare un medico.**

Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare la periferica.

(1) Evitare di giocare per periodi prolungati. Si consiglia ai genitori di accertarsi che i bambini giochino per un periodo appropriato. (2) Se le mani, i polsi, le braccia o gli occhi risultano affaticati o doloranti durante il gioco, interrompere e riposarsi per alcune ore prima di riprendere a giocare. (3) Fare frequentemente delle pause per evitare dolori o crampi alle mani. (4) In caso di dolori o crampi alle mani, provare diverse impugnature per trovare quella più adatta. Se i dolori o i crampi continuano anche dopo pause frequenti, smettere di giocare e consultare un medico. (5) Prestare attenzione quando si utilizza la periferica per evitare lesioni personali. Activision declina ogni responsabilità per lesioni causate da un uso improprio della periferica.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

(1) Conservare la periferica in luogo asciutto e lontano da fiamme libere o altre fonti di calore. (2) Non conservare la periferica in ambiente umido o polveroso. (3) Non alterare o disassemblare la periferica per nessun motivo. (4) Non salire con i piedi sulla periferica. (5) Utilizzare un panno asciutto per pulire la periferica e non impiegare solventi chimici. (6) Utilizzare la periferica solo con il sistema di gioco appropriato per il quale è stato progettata. (7) Ispezionare con regolarità la periferica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il volante da corsa non funziona o funziona incorrettamente, effettuare le seguenti verifiche prima di richiedere assistenza:

Verificare che il telecomando Wii sia inserito correttamente nel volante da corsa • Verificare che il gioco che si desidera usare con il volante da corsa supporti tale periferica • Verificare che le lenti sul telecomando Wii siano pulite e non siano presenti polvere o altre particelle estranee • Verificare che le pile nel telecomando Wii non siano scariche • Verificare che il telecomando Wii sia sincronizzato con la console Wii (fare riferimento alle istruzioni nel manuale di funzionamento incluso con la console Wii) • Leggere la sezione sulla risoluzione dei problemi relativi al telecomando Wii nel manuale di funzionamento della console Wii per informazioni complete su come risolvere eventuali problemi con il telecomando Wii.

Se la periferica continua a non funzionare correttamente dopo avere effettuato le precedenti operazioni di risoluzione dei problemi, visitare il sito Web all'indirizzo http://activision.com/support per ottenere assistenza.

GARANZIA HARDWARE LIMITATA

Activision garantisce all'acquirente originale del presente prodotto hardware o degli accessori (complessivamente indicati con il termine "Hardware") l'assenza di difetti di materiale e di fabbricazione per i primi 180 giorni dalla data di acquisto, se tale acquisto è stato effettuato negli Stati Uniti. Se l'acquirente trova un difetto nell'Hardware entro 180 giorni dalla data di acquisto originale, Activision si impegna a sostituire gratuitamente l'Hardware difettoso entro tale periodo, a patto che l'Hardware sia ancora prodotto da Activision. Nel caso l'Hardware non fosse più disponibile, Activision si riserva il diritto di sostituirlo con un prodotto simile di valore uguale o superiore. L'Hardware sostituivo può essere nuovo, ricondizionato o usato e funzionante, a discrezione di Activision, e sarà dotato di funzioni e prestazioni comparabili con l'Hardware originale. La garanzia è limitata all'Hardware nelle condizioni in cui è stato originariamente fornito da Activision e non è applicabile alla normale usura. Questa garanzia non è applicabile e viene invalidata se il difetto è stato causato da abuso, uso improprio o negligenza.

Questa è l'unico rimedio esclusivo a disposizione dell'acquirente e sostituisce qualsiasi altra garanzia esplicita. La durata di qualsiasi garanzia implicita di legge relativa al prodotto, tra cui, in via esemplificativa, la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, è espressamente limitata al periodo di 180 giorni sopra specificato. Per gli acquisti effettuati al di fuori degli Stati Uniti i diritti dell'acquirente potrebbero variare in base alle leggi del paese di acquisto. Activision si riserva il diritto di modificare questa garanzia in qualsiasi momento a sua sola discrezione.

Per restituire qualsiasi Hardware al fine di ottenerne la sostituzione in garanzia, visitare il sito http://warranty.activision.com per informazioni su come avviare e completare il processo di sostituzione in garanzia. Per qualsiasi richiesta di sostituzione in garanzia, inviare l'Hardware originale nella confezione originale o imballandolo con materiale protettivo adatto (ad esempio pluriball o altro materiale da imballaggio protettivo) e includere: (1) una fotocopia della ricevuta di vendita in cui sia indicata la data, (2) nome del cliente e indirizzo di restituzione digitato a macchina o in stampatello e (3) numero RMA (Return Materials Authorization) o altre informazioni fornite dal sistema di elaborazione della garanzia di Activision (se la richiesta è stata invitata tramite tale sistema). NOTA: si consiglia di utilizzare numeri di riferimento per tutto il materiale spedito.

I clienti residenti nell'America del Nord: contattare Activision Customer Support per richiedere un RMA telefonando al numero 1-800-225-6588 o sul Web all'indirizzo http://www.activision.com/support

Per i clienti in Europa: visitare il sito http://www.activision.com/support per contattare il team del Servizio clienti di zona e ricevere assistenza per le sostituzioni in garanzia.

LIMITAZIONI DEI DANNI. IN NESSUN CASO ACTIVISION O I SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O DELLA GARANZIA, NEGLIGENZA, COLPA OGGETTIVA O QUALSIASI ALTRO MOTIVO LEGALE. QUESTI DANNI INCLUDONO, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O PER MANCATO GUADAGNO, PERDITA D'USO DELL'HARDWARE O ALTRE APPARECCHIATURE ASSOCIATE, COSTI PER RICHIESTE DI APPARECCHIATURE SOSTITUTIVE, RICHIESTE DI TERZE PARTI, DANNI A PROPRIETÀ E PERDITA DI AFFARI IN FASE DI AVVIAMENTO. POICHÉ IN ALCUNI STATI/PAESI NON SONO AMMESSE (1) L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE PER DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI o (2) LIMITAZIONI SUL PERIODO DI VALIDITÀ DELLE GARANZIE IMPLICITE, TALI LIMITAZIONI E/O ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. QUESTA GARANZIA CONCEDE AI CLIENTI DETERMINATI DIRITTI LEGALI, MA POTREBBERO ESSERE DISPONIBILI ALTRI DIRITTI A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Activision dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre normative incluse nella direttiva 2009/48/EC. La dichiarazione di conformità è pubblicata sul nostro sito Web. Visitare il sito all'indirizzo http://docs.activision.com.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

INFORMAZIONE AGLI UTENTI (ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"). Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. (Direttiva WEEE 2002/96/EC)

CONTROLLER-BENUTZERHANDBUCH — DEUTSCH

DANKE FÜR DEN ERWERB DIESES ZUBEHÖRS. ZU IHRER PERSÖNLICHEN UND DER SICHERHEIT ANDERER MÖCHTEN WIR SIE BITTEN, DIESES HANDBUCH UND DIE SCHNELLSTARTANLEITUNG GRÜNDLICH ZU STUDIEREN, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN. BITTE BEWAHREN SIE ALLE HANDBÜCHER AUF, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM ZUBEHÖR ENTHALTEN.

⚠ WICHTIGE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG — **Benutzen Sie den Controller nicht, wenn Sie unter Herz-, Atemwegs- oder anderen Erkrankungen leiden, die Sie körperlich einschränken. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Arzt Ihres Vertrauens.**

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie den Controller verwenden.

(1) Spielen Sie nicht exzessiv. Eltern sollten die Spielgewohnheiten ihrer Kinder überwachen. (2) Zeigen Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen während des Spiels Ermüdungserscheinungen, sollten Sie das Spiel beenden und erst einige Stunden später weiterspielen. (3) Legen Sie regelmäßige Pausen ein, um eine Verkrampfung Ihrer Hände zu vermeiden. (4) Sollten Ihre Hände, Beine oder Füße verkrampfen, experimentieren Sie mit verschiedenen Spielstilen, um eine für Sie angenehme Lösung zu finden. Treten trotz regelmäßiger Pausen Missempfindungen oder Krämpfe auf, beenden Sie das Spiel und suchen Sie einen Arzt auf. (5) Der Controller muss sorgsam verwendet werden, um Verletzungen zu vermeiden. Activision haftet nicht für Verletzungen, die auf die unsachgemäße Verwendung des Controllers zurückzuführen sind.

PFLEGE DES PRODUKTS

(1) Halten Sie den Controller trocken und setzen Sie ihn keinen offenen Flammen oder anderen Wärmequellen aus. (2) Deponieren Sie den Controller nicht an staubigen oder feuchten Orten. (3) Modifizieren oder zerlegen Sie den Controller unter keinen Umständen. (4) Stellen Sie sich nicht auf den Controller. (5) Reinigen Sie den Controller mit einem trockenen Tuch und verwenden Sie keine Chemikalien. (6) Verwenden Sie den Controller ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen System. (7) Überprüfen Sie den Controller regelmäßig.

PROBLEMBEHEBUNG

Wenn das Racing Wheel Grip nicht bzw. nicht korrekt funktioniert, befolgen Sie folgende Schritte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Vergewissern Sie sich, dass die Wii-Fernbedienung korrekt mit dem Racing Wheel Grip verbunden ist • Vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Spiel das Racing Wheel Grip unterstützt • Vergewissern Sie sich, dass die Linse der Wii-Fernbedienung sauber und frei von Fremdkörpern ist • Vergewissern Sie sich, dass die Batterien der Wii-Fernbedienung nicht leer sind • Vergewissern Sie sich, dass die Wii-Fernbedienung mit der Wii-Konsole synchronisiert ist (weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch der Wii-Konsole) • Lesen Sie im Handbuch der Wii-Konsole den Abschnitt über die Fehlerbehebung, um vollständige Informationen zur Lösung von Problemen mit der Wii-Fernbedienung zu erhalten.

Treten mit Ihrem Controller weiterhin Probleme auf, besuchen Sie bitte die Website http://activision.com/support.

EINGESCHRÄNKTE HARDWAREGARANTIE

Activision garantiert dem ursprünglichen Käufer dieser Hardware oder des Zubehörs (im Folgenden unter „Hardware" zusammengefasst) für 180 Tage ab dem Kaufdatum, dass die Hardware frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollte die Hardware innerhalb von 180 Tagen ab dem ursprünglichen Kaufdatum defekt sein, ersetzt Activision diese Hardware kostenlos, solange diese Hardware noch von Activision gefertigt wird. Falls die Hardware nicht mehr verfügbar sein sollte, behält sich Activision das Recht vor, sie durch ein vergleichbares oder höherwertiges Produkt zu ersetzen. Im Falle des Austauschs von Hardware entscheidet Activision, ob Sie als Ersatz eine neue, instandgesetzte oder gebrauchte Hardware erhalten, die in Funktion und Leistungsumfang der Originalhardware entspricht. Diese Garantie ist auf ursprünglich von Activision gefertigte Hardware beschränkt und gilt nicht für übliche Verschleißerscheinungen. Jeder Anspruch auf diese Garantie verfällt, falls der Defekt durch Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursacht wurde.

Diese Garantiebestimmungen gelten ausschließlich für den Käufer und anstelle aller anderen ausdrücklichen Garantiebestimmungen. Sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen implizierten Garantien zu diesem Produkt, inklusive, aber nicht beschränkt auf Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, sind

INSTRUKTIONSMANUAL TIL SPILLETILBEHØR — DANSK

TAK, FORDI DU HAR KØBT DETTE TILBEHØR. AF HENSYN TIL DIN OG ANDRES SIKKERHED, SKAL DU LÆSE DENNE INSTRUKTIONSVEJLEDNING OG LYNGUIDEN NØJE, INDEN DU ANVENDER PRODUKTET. GEM ALLE VEJLEDNINGERNE, DA DE INDEHOLDER VIGTIG INFORMATION OM TILBEHØRET.

VIGTIGE HELBREDS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER

ADVARSEL — **Brug ikke spilletilbehøret, hvis du har hjerteproblemer, åndedrætsbesvær eller andre fysiske problemer, som begrænser din fysiske aktivitet. Kontakt altid en læge, hvis du er i tvivl.**

Læs følgende sikkerhedsforanstaltninger, inden du begynder at bruge spilletilbehøret.

(1) Undgå overdrevent spil. Det anbefales, at forældre overvåger børnenes spil. (2) Hvis dine hænder, håndled, arme eller øjne bliver trætte eller ømme, når du spiller, skal du stoppe og holde dem i ro i flere timer, før du begynder at spille igen. (3) Hold hyppige pauser for at undgå ubehag eller krampe i hænderne. (4) Hvis du oplever ubehag eller krampe i hændene, kan du prøve forskellige spillestile for at finde den stil, der er mest behagelig for dig. Hvis du, efter du har holdt jævnlige pauser, stadig oplever ubehag eller krampe, skal du stoppe med at spille og søge læge. (5) Spilletilbehøret skal bruges med omtanke for at undgå skader. Activision kan ikke drages til ansvar for skader, der opstår som følge af forkert brug af spilletilbehøret.

PRODUKTINFORMATION

(1) Opbevar spilletilbehøret tørt og på sikker afstand af åbne flammer eller andre varmekilder. (2) Opbevar ikke spilletilbehøret på et støvet eller fugtigt sted. (3) Spilletilbehøret må under ingen omstændigheder ændres eller skilles ad. (4) Stå aldrig på spilletilbehøret. (5) Rengør spilletilbehøret med en tør klud, og brug aldrig kemikalier. (6) Brug kun spilletilbehøret sammen med det spilsystem, som det er udviklet til. (7) Kontroller spilletilbehøret regelmæssigt.

FEJLFINDING

Følg fremgangsmåden herunder, inden du anmoder om hjælp, hvis racerrattet ikke fungerer, eller hvis det ikke fungerer korrekt:

Kontrollér, at Wii-fjernbetjening er korrekt monteret i racerrattet • Kontrollér, om det spil, du forsøger at bruge med racerrattet, understøtter ekstraudstyret • Kontrollér, at linsen på Wii-fjernbetjening er ren og ikke tilsmudset med snavs eller andet • Kontrollér, at batterierne i Wii-fjernbetjening ikke er afladt • Kontrollér, om Wii-fjernbetjening er synkroniseret med Wii-konsollen (se vejledning i Wii-brugervejledningen, der fulgte med konsollen) • Gennemlæs afsnittet om fejlfinding af Wii-fjernbetjening i Wii-brugervejledningen, hvor der er fyldestgørende oplysninger om fejlfindingsløsninger for Wii-fjernbetjening.

Hvis spilletilbehøret stadig ikke fungerer korrekt, selvom du har gennemført trinnene ovenfor, skal du gå til: http://activision.com/support for assistance.

BEGRÆNSET HARDWARE-GARANTI

For køb foretaget i USA garanterer Activision over for den originale forbruger/køber af denne hardware eller dette tilbehør (samlet kaldet "Hardware"), at Hardwaren er fri for materiale- eller konstruktionsfejl i 180 dage fra købsdatoen. Hvis køberens hardware bliver defekt inden for 180 dage efter det oprindelige køb, vil Activision uden yderligere omkostninger erstatte den defekte hardware inden for denne periode, så længe Activision stadig fremstiller den pågældende hardware. Hvis hardwaren ikke længere er tilgængelig, har Activision ret til at erstatte hardwaren med et tilsvarende produkt af samme eller større værdi. Enhver erstatningshardware skal være ny, istandsat eller vedligeholdt efter Activisions valg og sammenlignelig i funktion og ydeevne med den originale hardware. Denne garanti er begrænset til den hardware, som oprindeligt blev leveret af Activision, og gælder ikke almindelig slitage. Denne garanti gælder ikke og annulleres, hvis defekten er opstået gennem misbrug, forkert behandling eller forsømmelse.

Dette retsmiddel er købers eneste, eksklusive retsmiddel og har forrang for alle andre udtrykte garantier. Eventuelle underforståede garantier på dette produkt, herskrevet ved vedtægter, herunder, men ikke begrænset til, en underforstået garanti for salgbarhed eller for et specielt formål, er uttrykkelig begrenset i varighed til 180-dagersperioden som er beskrevet ovenfor. For forbrugerkøb foretaget uden for USA kan forbrugerne have andre eller yderligere rettigheder afhængigt af de gældende love i det land, produktet er købt i. Activision forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt og løbende at ændre denne garanti efter eget skøn.

Hvis du skal returnere hardware for at få en garantierstatning, skal du gå til: http://warranty.activision.com for at få oplysninger om, hvordan du påbegynder og udfører processen for garantierstatning. For alle garantierstatninger gælder det, at du skal indsende den originale hardware i originalindpakningen eller i en anden passende indpakning (f.eks. bobleplast eller anden støddæmpende indpakning) og vedlægge: (1) en kopi af kvitteringen, hvoraf datoen for købet fremgår; (2) dit navn og din adresse skrevet med tydelige bogstaver eller på maskine og (3) dit Return Materials Authorization-nummer ("RMA") eller andre oplysninger, du har fået gennem vores garantiservicesystem (hvis du har fremsat et krav gennem dette system). BEMÆRK: Trackingnumre anbefales for alle sendte materialer.

Kunder i Nordamerika skal kontakte Activision kundesupport for at få et RMA-nummer ved at ringe til 1-800-225-6588 eller besøge http://www.activision.com/support

Kunder i Europa: Besøg http://www.activision.com/support for at kontakte dit lokale kundesupportteam for at få hjælp med garantierstatninger.

BEGRÆNSNINGER FOR SKADESERSTATNING. ACTIVISION ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SPECIELLE OG TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUD PÅ GARANTIEN, BRUD PÅ KONTRAKTEN, UAGTSOMEHED, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER ANDEN RETSVIDENSKAB. SÅDANNE SKADER OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF OPSPAREDE MIDLER ELLER OMSÆTNING, TAB AF HARDWARENS ELLER DET TILKNYTTEDE UDSTYRS BRUG, OMKOSTNINGER FOR ERSTATNINGSUDSTYR, KRAV FRA TREDJEPARTER, SKADE PÅ EJENDOM OG TAB AF GOODWILL. NOGEN STATER/LANDE TILLADER IKKE (1) UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER eller (2) BEGRÆNSNINGER PÅ HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI KAN VARE, SÅ DE OVENNÆVNTE UDELUKKELSER OG/ELLER BEGRÆNSNINGER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSKREDS TIL RETSKREDS.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Activision erklærer hermed, at dette produkt overholder væsentlige krav samt andre relevante bestemmelser i direktiv 2009/48/EC. Denne overensstemmelse-serklæring er udgivet på vores websted. Besøg http://docs.activision.com.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Skaf dig af med produktet i overensstemmelse med de gældende regler om bortskaffelse (hvis sådanne foreligger), herunder regler om genindvinding og genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet 2002/96/EC).

BRUKERVEILEDNING FOR TILBEHØR — NORSK

TAKK FOR AT DU KJØPTE DETTE TILBEHØRET. LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN OG HURTIGVEILEDNINGEN NØYE FOR DIN EGEN OG ANDRES PERSONLIGE SIKKERHET. TA VARE PÅ ALLE VEILEDNINGER, DA DE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM TILBEHØRET.

VIKTIGE HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER

ADVARSEL — **Ikke bruk tilbehøret hvis du har hjerte- eller luftveisproblemer eller andre fysiske lidelser som begrenser din fysiske aktivitet. Hvis du er i tvil, spør en lege.**

Les følgende forholdsregler før du bruker tilbehøret.

(1) Ikke spill for mye. Foreldre bør følge med på at barn ikke spiller for mye. (2) Hvis du blir trøtt eller sår i hender, håndledd, armer eller øyne mens du spiller, må du stoppe og hvile dem i flere timer før du spiller igjen. (3) Ta hyppige pauser for å unngå ubehag eller krampe i hendene. (4) Hvis du opplever ubehag eller krampe i hendene, kan du prøve ulike spillestiler for å finne den som er mest komfortabel for deg. Hvis du fortsatt føler ubehag eller får krampe etter å ha tatt regelmessige pauser, bør du slutte å spille og ta kontakt med lege. (5) Tilbehøret må brukes med omhu for å unngå skader. Activision er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av tilbehøret.

VEDLIKEHOLD AV PRODUKT

(1) Hold tilbehøret tørt og på avstand fra åpen ild og andre varmekilder. (2) Ikke oppbevar tilbehøret på et støvete eller fuktig sted. (3) Ikke modifiser eller demonter tilbehøret under noen omstendigheter. (4) Stå aldri på tilbehøret. 5) Bruk en tørr klut når du rengjør tilbehøret, og bruk aldri kjemikalier. (6) Bruk kun tilbehøret med det spillsystemet som det ble utviklet for. (7) Undersøk tilbehøret regelmessig.

FEILSØKING

Hvis rattholderen ikke fungerer eller ikke fungerer på riktig måte, må du følge trinnene nedenfor før du ber om hjelp:

Kontroller at Wii-fjernkontrollen er riktig montert i rattholderen • Kontroller at spillet du prøver å bruke med rattholderen støtter tilbehøret • Kontroller at linsen på Wii-fjernkontrollen er ren og uten skitt eller andre fremmedlegemer • Kontroller at batteriene i Wii-fjernkontrollen ikke er flate • Kontroller at Wii-fjernkontrollen er synkronisert med Wii-konsollen (les instruksjonene i Wii-brukerveiledningen som følger med konsollen) • I feilsøkingsdelen for Wii-fjernkontrollen i Wii-brukerveiledningen finner du all informasjonen du trenger for å feilsøke Wii-fjernkontrollen.

Hvis tilbehøret fremdeles ikke fungerer ordentlig etter feilsøkingstrinnene, kan du gå til: http://activision.com/support for å få hjelp.

BEGRENSET MASKINVAREGARANTI

Activision garanterer kunden som kjøpte denne maskinvaren eller tilbehøret (samlet kalt "maskinvare") at maskinvaren er fri for defekter i materiale og utførelse i 180 dager etter kjøpsdato for forbrukerkjøp gjort i USA. Hvis forbruker oppdager maskinvaredefekter innen 180 etter opprinnelig kjøpsdato, forplikter Activision å erstatte, uten ekstraomkostninger, den aktuelle maskinvaren som det ble oppdaget en defekt på innen 180-dagersperioden så lenge maskinvaren fremdeles produseres av Activision. Hvis maskinvaren ikke lenger er tilgjengelig, beholder Activision retten til å erstatte maskinvaren med et tilsvarende produkt av lik eller større verdi. Enhver erstatnings-maskinvare skal være ny, oppusset eller vedlikeholdt, etter Activisions bestemmelse, og sammenlignbar i funksjon og yteevne med den originale maskinvaren. Denne garantien er begrenset til den maskinvaren som opprinnelig ble levert av Activision og gjelder ikke for normal slitasje. Denne garantien gjelder ikke hvis feil har oppstått grunnet misbruk, feil behandling eller forsømmelse.

Dette rettsmidlet er kjøpers eneste, eksklusive rettsmiddel, og gjelder over alle andre uttrykte garantier. Eventuelle impliserte, lovfestede garantier på dette produktet, inkludert, men ikke begrenset til, en implisert garanti for salgbarhet eller for et spesielt formål, er uttrykkelig begrenset i varighet til 180-dagersperioden som er beskrevet ovenfor. For forbrukerkjøp gjort utenfor USA, kan forbrukere ha ulike eller ytterligere rettigheter, avhengig av lovene i landet hvor produktet ble kjøpt. Activision forbeholder seg retten til å endre denne garantien i fremtiden til enhver tid og innimellom etter vårt eget forgodtbefinnende.

Hvis du skal returnere maskinvare for garantierstatning, vennligst gå til http://warranty.activision.com for informasjon om hvordan man innleder og fullfører prosessen for garantierstatning. For alle garantierstatninger, send den originale maskinvaren i originalemballasje eller annen passende emballasje (f.eks. bobleplast eller annen støtdempende emballasje), og inkluder: (1) en kopi av kvitteringen; (2) navnet og adressen din skrevet med tydelige bokstaver; og (3) RMA-nummeret (Return Materials Authorization) ditt eller annen informasjon du har fått fra vårt garantisystem (hvis du har fremsatt et krav gjennom dette systemet). MERK: Det anbefales å spore numre for alt sendt materiale.

For kunder i Nord-Amerika: Kontakt Activision Kundestøtte for en RMA på telefon 1-800-225-6588, eller via internett på http://www.activision.com/support

For kunder i Europa: Gå til http://www.activision.com/support for å kontakte ditt lokale kundetjenesteteam for hjelp med garantierstatninger.

BEGRENSNINGER PÅ SKADEERSTATNING. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ER ACTIVISION ANSVARLIG FOR SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES GARANTIBRUDD, AVTALEBRUDD, FORSØMMELSE, SKADEGJØRENDE BEHANDLING ELLER ANNEN JURIDISK TEORI. SLIKE SKADER INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV OPPSPARTE MIDLER ELLER OMSETNING, TAP AV BRUKEN AV MASKINVAREN ELLER TILKNYTTET UTSTYR, KOSTNAD FOR ERSTATNINGSUTSTYR, KRAV FRA TREDJEPARTER, SKADE PÅ EIENDOM OG TAP AV KUNDEKRETS. NOEN STATER/LAND TILLATER IKKE (1) EKSKLUSJON ELLER UTELATELSE AV TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, eller (2) BEGRENSNINGER PÅ HVOR LENGE IMPLISERT GARANTI KAN VARE, SÅ DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE OG/ELLER EKSKLUSJONENE ELLER ANSVARSBEGRENSNINGENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

SAMSVARSERKLÆRING

Activision erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2009/48/EC. Denne samsvarserklæringen er publisert på nettstedet vårt. Gå til http://docs.activision.com.

INFORMASJON OM AVHENDELSE AV PRODUKTET

Dette produktet skal avhendes i henhold til lokale og nasjonale forskrifter (der slike er gjeldende), inkludert forskrifter som omhandler gjenvinning og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE Directive 2002/96/EC).

BRUKSANVISNING FÖR KRINGUTRUSTNING — SVENSKA

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT DET HÄR TILLBEHÖRET. MED HÄNSYN TILL BÅDE DIN OCH ANDRAS SÄKERHET BÖR DU NOGGRANT LÄSA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN OCH SNABBGUIDEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. BEHÅLL ALLA BRUKSANVISNINGAR EFTERSOM DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM TILLBEHÖRET.

VIKTIGA HÄLSO- OCH SÄKERHETSVARNINGAR

VARNING — **Använd inte kringutrustningen om du har hjärtproblem, andningssvårigheter eller andra fysiska åkommor som begränsar din fysiska aktivitet. Vänd dig till en läkare om du har några frågor.**

Läs följande försiktighetsanvisningar innan du använder kringutrustningen.

(1) Undvik att spela för mycket. Föräldrar bör övervaka sina barn för att se till de spelar på ett lämpligt sätt. (2) Om dina händer, handleder, armar eller ögon känns ansträngda eller om du upplever obehag i dem när du spelar ska du sluta spela och vila i några timmar innan du spelar igen. (3) Ta många pauser för att undvika obehag eller kramp i händerna. (4) Om dina händer känns ansträngda eller om du får kramp i dem ska du försöka att spela på ett annat sätt för att hitta det sätt som känns mest behagligt för dig. Om du fortfarande upplever obehag eller kramp efter upprepade pauser ska du sluta spela och kontakta en läkare. (5) Kringutrustningen måste användas försiktigt för att skador ska kunna undvikas. Activision bär inget ansvar för skador som uppstår när kringutrustningen används felaktigt.

SKÖTSEL AV PRODUKTEN

(1) Håll kringutrustningen torr och på avstånd från öppen eld och andra värmekällor. (2) Lämna inte kringutrustningen på dammiga eller fuktiga platser. (3) Du får inte under några omständigheter ändra eller ta isär kringutrustningen. (4) Stå aldrig på kringutrustningen. (5) Rengör kringutrustningen med en torr trasa. Använd aldrig kemikalier. (6) Använd endast kringutrustningen tillsammans med det spelsystem som den är avsedd för. (7) Inspektera kringutrustningen regelbundet.

FELSÖKNING

Om racingratten inte fungerar, eller fungerar felaktigt, kan du prova följande åtgärder innan du kontaktar support:

Kontrollera att din Wii-fjärrkontroll är korrekt monterad i racingratten. • Kontrollera att spelet du försöker använda racingratten i har stöd för sådana tillbehör. • Kontrollera att Wii-fjärrkontrollens lins är ren och inte blockeras på något sätt. • Kontrollera att batterierna i Wii-fjärrkontrollen inte är urladdade. • Kontrollera att Wii-fjärrkontrollen är synkroniserad med Wii-konsolen (mer information om detta finns i bruksanvisningen som medföljde Wii-konsolen). • Läs igenom avsnittet om felsökning av Wii-fjärrkontrollen i Wii-konsolens bruksanvisning för fullständig information om hur du löser problem med Wii-fjärrkontrollen.

Om kringutrustningen fortfarande inte fungerar korrekt när du har gått igenom felsökningsstegen kan du få mer hjälp på: http://activision.com/support.

BEGRÄNSAD MASKINVARUGARANTI

Activision garanterar den ursprungliga köparen av denna maskinvara eller dessa tillbehör (benämns gemensamt "maskinvaran") att maskinvaran kommer att vara fri från defekter i material och utförande under 180 dagar efter inköpsdatum vid inköp i USA. Om köparen inom 180 dagar efter inköpsdatum upptäcker defekter i maskinvaran kommer Activision inom den tidsperioden att utan kostnad ersätta sådan defekt maskinvara under förutsättning att maskinvaran har tillverkats av Activision. I det fall då maskinvaran inte längre finns tillgänglig, förbehåller Activision sig rätten att ersätta produkten med en liknande produkt av samma eller högre värde. All ersättningsmaskinvara är ny eller förnyad eller brukbart använd, enligt Activisions gottfinnande, och jämförbar med den ursprungliga maskinvarans funktion och prestanda. Garantin är begränsad till maskinvaran så som den ursprungligen tillhandahölls av Activision och gäller inte normalt slitage. Garantin är varken tillämplig eller giltig om defekten har uppstått på grund av oaktsamhet, misskötsel eller försummelse.

Den här kompensationen är köparens enda och begränsade kompensation och ersätter alla andra uttryckliga garantier. Alla underförstådda garantier för den här produkten som har föreskrivits enligt lag, inklusive men inte begränsat till en underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, är uttryckligen begränsade till den 180-dagarsperiod som beskrivs ovan. Om varorna har köpts utanför USA kan konsumenterna ha andra eller ytterligare rättigheter beroende på lagarna i inköpslandet. Activision förbehåller sig rätten att i framtiden ändra den här garantin när som helst och periodvis enligt eget gottfinnande.

Vid retur av maskinvara för ersättning enligt garantin finns mer information om hur du initierar och slutför ersättningsprocessen enligt garantin på http://warranty.activision.com. Vid ersättning enligt garantin ska du skicka den ursprungliga maskinvaran i den ursprungliga förpackningen eller i lämplig skyddsförpackning (t.ex. i bubbelplast eller annan vadderad förpackning) och bifoga: (1) en kopia av ditt daterade försäljningskvitto, (2) namn och returadress (skriv på maskin eller texta tydligt) och (3) ditt RMA-nummer eller annan information som du har fått från vårt garantisystem (om du har initierat ett anspråk via ett sådant system). Obs! Spårningsnummer rekommenderas för allt skickat material.

Kunder i Nordamerika kan kontakta Activisions kundtjänst för att få ett RMA-nummer, antingen på telefonnummer 1-800-225-6588 eller via webbsidan http://www.activision.com/support

För kunder i Europa: Besök http://www.activision.com/support för att kontakta ditt lokala kundsupportteam för hjälp med garantibyten.

SKADESTÅNDSBEGRÄNSNINGAR. ACTIVISION KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR BASERAT PÅ GARANTIBROTT, KONTRAKTSBROTT, FÖRSUMBARHET, SKADESTÅND ELLER NÅGON ANNAN LAGSTIFTNING. SÅDANA SKADOR INNEFATTAR MEN ÄR INTE BEGRÄNSADE TILL FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV BESPARINGAR ELLER INTÄKTER, AVBROTT I ANVÄNDNINGEN AV MASKINVARAN ELLER EVENTUELL TILLHÖRANDE UTRUSTNING, KOSTNADEN FÖR EVENTUELL ERSÄTTNINGSUTRUSTNING, ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART, SKADOR PÅ EGENDOM OCH FÖRLUST AV GOODWILL. I VISSA STATER/LÄNDER TILLÅTS INTE (1) EXKLUDERING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, eller (2) BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, VILKET KAN INNEBÄRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH/ELLER EXKLUDERINGAR ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. DEN HÄR GARANTIN GER DIG SÄRSKILDA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA DOMSAGOR.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Activision försäkrar härmed att den här produkten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i direktiv 2009/48/EC. Denna försäkran om överensstämmelse finns på vår webbplats. Besök http://docs.activision.com.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantera produkten i enlighet med lokala och nationella bestämmelser (om sådana finns), inklusive bestämmelser som styr insamling och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktivet 2002/96/EC).

OHEISLAITTEEN KÄYTTÖOHJE — SUOMI

KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN LISÄVARUSTEEN. OMAN TURVALLISUUTESI JA MUIDEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET HUOLELLISESTI KÄYTTÖOHJEEN JA PIKAOPPAAN ENNEN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ KAIKKI OHJEET, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEITÄ TIETOJA LISÄVARUSTEESTA.

TÄRKEITÄ TERVEYS- JA TURVALLISUUSHUOMAUTUKSIA

VAROITUS — **Älä käytä oheislaitetta, jos sinulla on sydän- tai hengitysongelmia tai muita fysisiä vaivoja, jotka rajoittavat liikkumista. Ota epäselvissä tapauksissa yhteys lääkäriin.**

Tutustu seuraaviin varotoimiin, ennen kuin käytät oheislaitetta.

(1) On välttettävä liiallista pelaamista. On suositeltavaa, että vanhemmat valvovat lastensa pelaamista. (2) Jos kädet, ranteet, käsivarret tai silmät väsyvät tai kipeytyvät pelatessa, pelaaminen on lopetettava useaksi tunniksi. (3) Käsien kipeytymisen ja lihaskouristukset voi välttää pitämällä säännöllisiä taukoja. (4) Jos kätesi väsyvät tai saat kramppeja oheislaitteen käytön aikana, kokeile erilaisia pelityylejä ja valitse niistä itsellesi sopivin. Jos tunnet edelleenkin olosi epämukavaksi ja saat kramppeja säännöllisistä tauoista huolimatta, keskeytä pelaaminen ja ota yhteys lääkäriin. (5) Oheislaitetta on käsiteltävä varovasti tapaturmien välttämiseksi. Activision ei ole vastuussa tapaturmista, jotka aiheutuvat oheislaitteen sopimattomasta käytöstä.

TUOTTEEN HOITO

(1) Suojaa oheislaite kosteudelta sekä avotulelta ja muilta lämmönlähteiltä. (2) Älä jätä oheislaitetta pölyiseen tai kosteaan paikkaan. (3) Älä muokkaa tai pura oheislaitetta missään tilanteessa. (4) Älä koskaan seiso oheislaitteen päällä. (5) Puhdista oheislaite kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistukseen kemikaaleja. (6) Käytä oheislaiteratinga vain sen pelijärjestelmän kanssa, jolle se on suunniteltu. (7) Tarkasta oheislaite säännöllisesti.

VIANMÄÄRITYS

Jos rattiohjain ei toimi tai toimii virheellisesti, tarkista alla olevat seikat ennen kuin pyydät lisäohjeita:

Varmista, että Wii-peliohjain on asennettu oikein rattiohjaimeen • Varmista, että peli, jota yritetään käyttää rattiohjaimen kanssa, tukee oheislaitetta • Varmista, että Wii-peliohjaimen linssi on puhdas ja ettei siinä ole likaa tai muuta vierasta ainetta • Varmista, että Wii-peliohjaimen paristot eivät ole tyhjät • Varmista, että Wii-peliohjain on synkronoitu Wii-konsolin kanssa (katso ohjeet konsolin mukana toimitetusta Wii-käyttöoppaasta) • Tarkat Wii-peliohjainta koskevat vianmääritysohjeet ovat Wii-käyttöoppaassa Wii-peliohjaimen vianmääritysosiossa.

Jos oheislaite ei toimi vianmääritystoimenpiteiden jälkeenkään, lisätietoja on osoitteessa http://activision.com/support.

RAJOITETTU LAITTEISTOTAKUU

Activision takaa tämän laitteen tai lisävarusteiden (yhteisnimitys Laite) alkuperäiselle ostajalle, joka on ostanut Laitteen kuluttajana USA:ssa, ettei tuotteessa ole materiaali- eikä valmistusvirheitä 180 päivän aikana ostopäivästä lukien. Jos ostaja havaitsee Laitteessa vikoja näiden 180 päivän aikana, Activision korvaa viallisen Laitteen maksutta sillä edellytyksellä, että Activision edelleenkin valmistaa kyseistä Laitetta. Jos Laitetta ei enää ole saatavana, Activision pidättää itsellään oikeuden antaa tilalle vastaavan tuotteen, jonka arvo on yhtä suuri tai suurempi. Tilalle annettava Laite on Activisionin valinnan mukaan uusi tai kunnostettu tai käyttökuntoinen käytetty ja toiminnoiltaan ja suorituskyvyltään alkuperäiseen Laitteeseen verrattavissa oleva. Tämä takuu koskee Activisionin alun perin toimittamaa Laitetta, eikä se koske normaalia kulumista. Tämä takuu ei ole voimassa, jos vika on aiheutunut väärinkäytöstä, väärästä käsittelystä tai huolimattomuudesta.

Tämä korvaava toimenpide on ostajalle ainoa mahdollinen korvaava toimenpide, ja se korvaa kaikki muut ilmaistut takuut. Kaikki tätä tuotetta koskevat lakimääräiset oletetut takuut, mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta oletettu takuu myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, rajoittuvat kestoltaan edellä kuvattuun 180 päivän ajanjaksoon. USA:n ulkopuolella ostettujen Laitteiden kohdalla kuluttajaa koskevat oikeudet saattavat vaihdella tai kuluttajalla saattaa olla lisäoikeuksia ostomaan lainsäädännön mukaan. Activision pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä takuuta milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Kun palautat Laitetta takuun alaisena korvattavaksi, katso lisätiedot takuukorvausprosessin aloittamisesta ja päättämisestä osoitteesta http://warranty.activision.com. Kaikissa takuukorvaustapauksissa alkuperäinen Laite on lähetettävä alkuperäisessä pakkauksessaan tai sopivassa suojapakkauksessa (esim. kuplamuovissa tai muussa pehmustetussa pakkauksessa) ja mukaan on sisällytettävä: (1) valokopio päivätystä ostokuitista, (2) oma nimi ja palautusosoite koneella tai tietokoneella kirjoitettuna tai selkeästi tekstattuna sekä (3) palautusnumero tai muu takuujärjestelmämme antama tieto (jos korvausvaatimus on käynnistetty tällaisen järjestelmän kautta). HUOMAUTUS: Seurantanumeroja suositellaan käytettäväksi kaikille toimitetuille materiaaleille.

Pohjois-Amerikassa asuvat asiakkaat voivat pyytää palautusnumeron Activision-asiakastuelta soittamalla numeroon 1 800 225 6588 tai käymällä www-sivustossa osoitteessa http://www.activision.com/support.

Eurooppalaiset asiakkaat: takuuvaihtoa koskevissa kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä paikalliseen asiakastukeen osoitteessa http://www.activision.com/support.

KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITUS. ACTIVISION EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA KORVAUSVELVOLLINEN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAKUUEHTOJEN RIKKOMISESTA, SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ, RIKKOMUKSESTA TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA OIKEUSTEORIASTA. TÄLLAISET VAHINGOT KÄSITTÄVÄT, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, ANSIOMENETYKSET, SÄÄSTÖJEN TAI TULOJEN MENETYKSET, LAITTEEN TAI SIIHEN LIITTYVIEN LAITTEIDEN KÄYTETTÄVYYDEN MENETYKSEN, KORVAAVIEN LAITTEIDEN AIHEUTTAMAT KULUT, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN ESITTÄMÄT VAATIMUKSET, OMAISUUSVAURIOT JA LIIKEARVON MENETYKSEN. TIETTYJEN OSAVALTIOIDEN/MAIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI (1) SATUNNAISTEN TAI JOHDANNAISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITUSTA TAI (2) OLETETTUN TAKUUN VOIMASSAOLON RAJOITUSTA, JOTEN EDELLÄ ESITETYT RAJOITUKSET JA/TAI POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA KULUTTAJIA. TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KULUTTAJALLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA KULUTTAJALLA VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Activision vakuuttaa, että tämä tuote täyttää direktiivin 2009/48/EC keskeiset vaatimukset ja muut asiaan kuuluvat määräykset. Tämä vaatimustenmukaisuus-vakuutus on julkaistu sivustollamme. Käy sivustolla http://docs.activision.com.

TIETOA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ

Hävitä tämä tuote (mahdollisten) paikallisten ja valtakunnallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti mukaan lukien määräykset, jotka koskevat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palautusta ja kierrätystä (WEEE-direktiivi 2002/96/EC).

HANDLEIDING VOOR RANDAPPARAAT — NEDERLANDS

BEDANKT VOOR HET AANSCHAFFEN VAN DIT RANDAPPARAAT. LEES VOOR UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN, VOOR GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, EERST ZORGVULDIG DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN DE SNELSTARTGIDS. BEWAAR ALLE HANDLEIDINGEN GOED, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET RANDAPPARAAT BEVATTEN.

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE GEZONDHEID EN VEILIGHEID

WAARSCHUWING — **Gebruik het randapparaat niet als u hart-, ademhalings- of andere fysieke problemen hebt die uw lichamelijke activiteit belemmeren.**

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen aandachtig door voordat u de controller gebruikt.

(1) Voorkom overdadig spelen. We raden ouders aan toezicht te houden op de tijd dat hun kinderen spelen. (2) Als uw handen, polsen, armen of ogen vermoeid raken of geïrriteerd raken tijdens het spelen, stop dan met spelen en gun ze enkele uren rust voordat u weer verder gaat met spelen. (3) Neem frequent pauze om krampen of een onaangenaam gevoel in uw handen te voorkomen. (4) Als u een kramp of een onaangenaam gevoel in uw handen hebt, probeer dan een andere speelstijl die wel goed aanvoelt. Als u ondanks frequente pauzes toch kramp of een onaangenaam gevoel in uw handen blijft houden, stop dan met spelen en raadpleeg een arts. (5) Het randapparaat moet voorzichtig worden gebruikt om letsels te voorkomen. Activision is niet aansprakelijk voor letsels die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van het randapparaat.

PRODUCTONDERHOUD

(1) Het randapparaat dient droog te blijven en mag niet nabij open vuur of andere warmtebronnen geplaatst worden. (2) Plaats het randapparaat niet in een vochtige of stoffige ruimte. (3) Breng onder geen enkele voorwaarde veranderingen aan en haal het randapparaat niet uit elkaar. (4) Ga nooit op het randapparaat staan. (5) Gebruik een droge doek om het randapparaat te reinigen. Gebruik nooit chemicaliën. (6) Gebruik het randapparaat alleen met het gamesysteem waarvoor het ontworpen is. (7) Controleer het randapparaat regelmatig.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Als de racewielgrip niet of niet goed werkt, volg dan eerst onderstaande stappen voordat u hulp zoekt:

Controleer of de Wii-afstandsbediening correct is geplaatst in de racewielgrip • Controleer of het spel dat u wilt spelen met de racewielgrip het randapparaat ondersteunt • Controleer of de lens op de Wii-afstandsbediening schoon is en of er geen vuil of andere stoffen op zitten • Controleer of de batterijen in de Wii-afstandsbediening niet leeg zijn • Controleer of de Wii-afstandsbediening gesynchroniseerd is met de Wii-systeem (zie de instructies in de Wii-gebruikershandleiding die meegeleverd is met de Wii-systeem) • Bekijk het gedeelte problemen oplossen in de Wii-gebruikershandleiding voor volledige informatie over het oplossen van problemen met de Wii-afstandsbediening.

Als uw randapparaat